

Platzieren Sie das Gestell aufrecht auf einen ebenen Untergrund .

Ziehen Sie das Gestell etwa bis zur Hälfte auseinander:  
Heben Sie dazu das Gestell etwas an und bewegen es an den jeweils gegenüberliegenden Beinen abwechselnd auseinander .

Legen Sie die Dachplane über das Gestell.  
Dach und Gestell sind an jeder Ecke mit Klett/ Flauschverbinder versehen.  
Beide Teile werden deckungsgleich befestigt, so dass das Dach fest mit dem Gestell verbunden ist.

Ziehen Sie nun den Pavillon an den Eckbeinen komplett auseinander.  
Die Verbindungsstücke an den Eckbeinen rasten erst beim kompletten Auseinanderziehen ein . Hierzu müssen Sie von unten gegen die Eckbeine drücken bis diese oben einrasten.

Zur Höhenverstellung ziehen Sie nun die Innenteile der Eckbeine heraus und lassen sie schrittweise bis zur gewünschten Höhe vorsichtig einrasten .  
Heben sie die Eckbeine etwas an damit sich mögliche Verspannungen lösen können und das Herausziehen einfacher wird. Damit vermeiden Sie auch Kratzer am Innenbein.

Optionale Seitenwände und weiteres Zubehör können Sie nun am Pavillon montieren.

### **Hinweis**

Um die Standfestigkeit bei Wind zu sichern sollten Sie Gewichte verwenden oder binden Sie den Pavillon fest.

### **Abbau**

Gehen Sie umgekehrt wie beim Aufbau vor .  
Achten Sie darauf dass sich die Dachplane nicht mit den Scherenelementen verklemmt.  
Um Beschädigungen am Stoff vorzubeugen empfiehlt es sich das Dach abzunehmen.

### **Verletzungsgefahr**

Durch das hohe Gewicht kann es besonders beim Einrasten der Standbeine zu Verletzungen der Finger kommen .Achten Sie darauf das keine Spannung beim Auf/Abbau an den Einrastpunkten entsteht z.B. durch anheben der Eckpunkte zur Entlastung .

## **Pflegehinweis / Produkthinweis**

### **Gestell Stahl verzinkt**

Bei unsachgemäßer Handhabung kann es zu Rostbildung kommen. Das ist der Fall wenn die Verzinkung beschädigt wird oder das Gestell feucht gelagert wird z.B. mit nasser Dachplane.

Zu Empfehlen: Das Gestell gelegentlich mit Silikonspray einsprühen. Bitte kein Öl und kein Fett verwenden.

### **Gestell Stahl pulverbeschichtet**

Wenn die Beschichtung durch unsachgemäße Handhabung beschädigt wird kann es zu Rostbildung kommen. Besonders die Innenteile der Standbeine. sollten vorsichtig herausgezogen werden. Pflegehinweis s. Stahl verzinkt.

### **Gestell Aluminium:**

Aluminium ist leichter in der Handhabung und korrosionsbeständiger als Stahl.

### **Hinweis**

Lassen Sie das Dach und das Gestell vor dem Zusammenfalten vollständig trocknen.

### **Dachplanen Polyester**

Reinigen Sie das Dach vorsichtig mit Wasser und handelsüblichem Neutralreiniger. Benutzen Sie keine scharfen Reiniger.

Moderne Dachplanen sind aus High - Tech Stoffen genäht, die hohe Dichtigkeit und Stabilität mit geringem Gewicht und kleinem Packmaß vereinen. Trotzdem kann ein Pavillondach nicht so dicht sein wie z.B. ein Hausdach. Bei starkem Regen kann es vorkommen, dass an den Nähten Wasser durchdringt und Tropfenbildung einsetzt. Das ist jedoch kein Reklamationsgrund. Das Einreiben der Nahtstelle mit Melkfett oder Kerzenwachs ist ein bewährtes Mittel zur besseren Abdichtung.

### **Ersatzteile**

Ersatzdächer und Ersatzteile in der Regel lieferbar.

### **Sonstiges**

Schäden, die durch den unsachgemäßen Umgang mit dem Pavillon entstehen, fallen nicht unter die Garantiebedingungen.

Wir hoffen dass Sie mit unserem Pavillon zufrieden sind. Bei Fragen oder Problemen kontaktieren Sie uns bitte.

Ihr R-I-N-G Schirm- und Zeltsysteme Team

[www.profizelt.de](http://www.profizelt.de)